多重通信ドアロックアダプター

Be-974

商品説明


本製品は多重通信機能を搭載した一部の車種にエンジンスターター、 ヤキュリティのリモコンでドアロック、アンロック制御をする為のアダ プターです。

/ 注意

- 必ず取付ける前に商品との適合を当社適合表で確認して下さい。
- ・本製品の接続を誤ると車輌が故障する場合があります。必ず専門技術、 知識のある方が取付けを行って下さい。
- ・車輌または取付ける商品によって他のオプションが必要になる場合が あります。当社適合表で確認して下さい。
- ・商品の取付けに、サーキットテスター、ニッパー、スパナまたはボッ クスレンチプライヤー、カッターナイフ、絶縁テープ等が必要になり ます。
- ※取付けるスターター、セキュリティによって本製品以外にオプション が必要になる場合があります

セット内容

※()内は数量



インシュロックベース(2)

インシュロック(2)

接続方法

車輌のパワーウインドウマスタースイッチ部を外し、コネクターから出ている配線にエレクトロタップで ユニットを配線します。配線後インシュロックベースとインシュロックを使用してユニットを固定します。


接続する前に必ずコネクターを外した状態でユニットを接続して下さい。

パワーウインドウマスタースイッチ内のGNDへBe-974の黒線を接続して下さい。ボディアースでは作動しない場合があり

注意!


ドア内の配線になりますのであらかじめユニットを取付けるスペースがあるか確認をして下さい。

リンクスイッチの配線の向きを間違うとドアロックが正常に作動しなくなる可能性がありますので注意して下さい。



※■■エレクトロタップ 接続後必ず絶縁テープで配線を絶縁 して下さい。

マスタースイッチ



1.常時電源配線(赤)

バッテリーの+側電源に接続します。

通常、約1~12Vでロック時、瞬間OVになります。

3.アンロック配線(青)

通常、約1~12Vでアンロック時、瞬間OVになります。

4.リンクスイッチ(桃、黄)

通常、約1~12Vでアンロック時、OVになります。

5.GND (黑)

コネクターから出ているGNDに接続します。

・車輌によって動作、電圧等が違う場合がありますのでご注意ください。 ・パワーウインドウマスタースイッチコネクターを外すとウインドウの停止位置データが リセットされる場合があります。その場合は取付後、車輌説明書で初期設定を行ってください。